

NRC550 bidi

Telecomando bidirezionale - Programmazione.

La programmazione del telecomando verso la centrale è identica come per i telecomandi NRC500, dove possono essere memorizzati i pulsanti 1, 2 e 3. Il pulsante 4 è la richiesta stato e non può essere utilizzato come nei telecomandi NRC500.

Per accedere alla programmazione del codice della centrale :

- Premere contemporaneamente i pulsanti 3 e 4
dopo un paio di secondi si accendono i 4 led in modalità fissa
dopo 3 sec. i led incominciano a lampeggiare
rilasciare i pulsanti e premere il tasto 7 della centrale
se il telecomando riconosce il codice della centrale i 4 led si accendono in
modalità fissa per un sec. e poi si spengono
il codice è stato memorizzato.

NRC550 bidi

Telecomando bidirezionale - Programmazione.

La programmazione del telecomando verso la centrale è identica come per i telecomandi NRC500, dove possono essere memorizzati i pulsanti 1, 2 e 3. Il pulsante 4 è la richiesta stato e non può essere utilizzato come nei telecomandi NRC500.

Per accedere alla programmazione del codice della centrale :

- Premere contemporaneamente i pulsanti 3 e 4
dopo un paio di secondi si accendono i 4 led in modalità fissa
dopo 3 sec. i led incominciano a lampeggiare
rilasciare i pulsanti e premere il tasto 7 della centrale
se il telecomando riconosce il codice della centrale i 4 led si accendono in
modalità fissa per un sec. e poi si spengono
il codice è stato memorizzato.