# **NEXTec**

# Uso e consultazioni

## Attivazione veloce Aree/Programmi

In condizioni di normale operativita' il display visualizza l'orologio datario. L'esempio raffigura la procedura di attivazione rapida. -----Sistema attivato NEXTtec Stato impianto 19-05-11 12:20 1======= 09-09-11 12:20 Codice . . . . . . 2 3 Digita Digita il numero del Digita Programma che vuoi Attivare Asterisco Asterisco

## Visualizza ingressi aperti

La tastiera visualizza la presenza di ingressi aperti tramite il lampeggio del Led "I.A" L'esempio illustra come visualizzare sul display gli ingressi che risultano aperti. Se ad essere aperti sono più ingressi, il display visualizza i loro nomi in sequenza.



#### Visualizza memoria allarmi

In caso di allarme il display visualizza "Verifica memoria". L'esempio illustra come visualizzare l'ingresso che ha generato l'allarme



# Tastiera display NTS21 NEXTEC

# Tastiera di programmazione e gestione per centrale EASY

La tastiera display NTS21 è retroilluminata, con essa è possibile programmare e gestire tutte le centrali serie SIMPLY e EASY. La tastiera dispone di 18 tasti, protetti da uno sportellino trasparente, un display a cristalli liquidi per la visualizzazione da 2x16 caratteri e 11 indicatori a led. La tastiera è collegata alla centrale di controllo tramite linea seriale RS485 (4 conduttori) di cui due conduttori per l'alimentazione e due per la comunicazione. Alla centrale EASY è possibile collegare al massimo quatto tastiere NTS21.La tastiera NTS21 è un organo di programmazione e comando del sistema anti-intrusione essa fornisce all'utente tutte le informazioni di servizio del sistema.

La NTS21 dispone di un dispositivo antimanomissione, escludibile tramite ponticello in fase di installazione un altro ponticello permette di effettuare una corretta terminazione per la linea seriale RS485, questo ponticello deve essere chiuso solo se la tastiera è l'ultimo dispositivo collegato alla linea seriale.

La tastiera dispone di un banco di DIP-SWITC con cui programmare l'indirizzo logico del dispositivo, ogni tastiera collegata al sistema deve avere un proprio indirizzo logico, al sistema è possibile collegare un massimo di 4 tastiere NTS21.



CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONI							
GENERALI	Collegamento	Linea seriale RS485		Ariposo	40mA max. a 12V DC		
	Programmi - gestibili	6 + Tecnico e GONG	CONSUMO	Tastiera in uso	75mA max. a 12V DC		
ORGANI DI SEGNALAZIONE	Dispaly	2x16 retroilluminato		Contenitore	ABS		
	Led 11			Dimensioni ingombro	(LxAxP)133x121x33mm		
AUTO-PROTEZIONI	Anti-apertura	Meccanico Micro-switch		Peso	300g		
	Anti-rimozione	Meccanico Micro-switch	CARATTERISTICHE	Temperatura di funzio	onamento 5°C+40°C		
	Codice falso	Gestito dal sistema		Classe ambientale	II		
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	Nominale	12V DC		Grado di protezione d	contenitore IP40-IK04		
	Di funzionamento	10V DC15V DC		Grado di sicurezza	3 (EN-50131-1)		

Tastiera NTS21IST8000016Versione 1.0

NEXTe

Data 09/2011

#### NEXTec Collegamento e programmazione



Positivo di alimentazione AL+  $\bigcirc$  $\bigcirc$ AL-Negativo di alimentazione CHA Linea seriale canale di comunicazione A  $\bigcirc 4$ CHB Linea seriale canale di comunicazione B

### Ponticelli di programmazione

JP1		Aperto - Protezione 24h attivata			
		Chiuso - Protezione 24h disattivata			
JP2	$\sim$	Aperto - Buzzer di segnalazione disattivato			
	$\cap$	Chiuso - Buzzer di segnalazione attivo			
JP3	••	Aperto - Linea seriale non teminata			
		Chiuso - Linea seriale terminata			

Dip Switch di indirizzo						
	Indirizzo 1	Dip 1 = OFF				
1 2	1110111220 1	Dip 2 = OFF				
ON 1 2	Indirizzo 2	Dip 1 = ON				
		Dip 2 = OFF				
	Indirizzo 2	Dip 1 = OFF				
	110111220 3	Dip 2 = ON				
	Indirizzo 4	Dip 1 = ON				
		Dip 2 = ON				

## Collegamento alle Centrali EASY e SIMPLY



#### Segnalazioni uso e consultazione NEXTec



Led di	segnalazione - Stato Programmi/Aree	Led di s	Led di segnalazione - Diagnostica e servizi	
D/A 1	Acceso - Programma/Area 1 attivato/a		Acceso - Tastiera alimentata	
r/AT	Spento - Programma/Area 1 disattivato/a	PWR	Spento - Tastiera non alimentata	
D/A2	Acceso - Programma/Area 2 attivato/a		Lampeggio - Inizializzazione seriale	
r/AZ	Spento - Programma/Area 2 disattivato/a		Acceso - Programma Tecnico attivato	
P/A3	Acceso - Programma/Area 3 attivato/a	tec/gong	Lampeggio lento - Programma Gong attivato	
	Spento - Programma/Area 3 disattivato/a		Lampeggio veloce - Programmi Tecnico e Gong attivati	
P/A4	Acceso - Programma/Area 4 attivato/a		Acceso - Memoria allarme ingressi	
	Spento - Programma/Area 4 disattivato/a	mem	Lampeggio - Memoria allarme 24h	
P/A5	Acceso - Programma/Area 5 attivato/a		Acceso - Allarme ingresso Guasto	
	Spento - Programma/Area 5 disattivato/a	guasto	Lampeggio lento - Alimentazione da rete elettrica 220V assente	
D/AG	Acceso - Programma/Area 6 attivato/a		Lampeggio veloce - Allarme ingresso Guasto + Rete 220V assent	
PIAO	Spento - Programma/Area 6 disattivato/a	in A	Acceso - Segnala ingressi aperti	
		In.A	Spento - Nessun ingresso aperto	

## Attivazione - Disattivazione Aree/Programmi



P/A1

P/A2

P/A3

P/A4

P/A5

P/A6

In condizioni di normale operativita' il display visualizza l'orologio datario. Tenendo conto che per attivare o disattivare il sistema si utilizza la stessa procedura, l'esempio raffigura la procedura di attivazione.

NEXTec

